



Information CFC

Information CFC

Cet appareil génère et utilise de l'énergie à base de fréquences radio, et s'il n'est pas installé et utilisé correctement, cet équipement peut engendrer de l'interférence à la réception de transmission radio et télévision.

Cet équipement a été vérifié et trouvé conforme aux spécifications dans la sous-partie J de la partie 15 des règlements de la CFC. Ces règlements sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence de transmission radio et télévision dans une installation résidentielle. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans certaines installations.

Si cet équipement cause de l'interférence à la réception de la radio ou télévision (que vous pouvez déterminer en allumant et éteignant l'équipement), essayez de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:


- Repositionnez l'antenne de réception (c-à-d, l'antenne pour la radio ou la télévision qui "reçoit" de l'interférence).
- Éloignez l'appareil de l'équipement qui reçoit de l'interférence.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de sorte à ce que l'appareil et l'équipement qui reçoit de l'interférence soient sur des circuits différents.

Si ces mesures n'éliminent pas l'interférence, veuillez contacter votre marchand ou un technicien de radio/télévision d'expérience pour des suggestions additionnelles.

Aussi, La Commission Fédérale des Communications a préparé un livret utile, "Comment identifier et résoudre des problèmes d'interférence Radio et TV." Ce livret est disponible auprès du bureau d'impression du gouvernement des É.-U., Washington, DC 20402. Veuillez spécifier le numéro de stock 004-000-00345-4 quand vous commandez des copies.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Pour votre Sécurité



Le cordon d'alimentation AC est polarisé (une lame est plus large que l'autre) et peut être inséré dans une prise de courant AC d'une façon seulement. Si le cordon ne peut pas être inséré complètement, tournez-le de l'autre côté et essayez de l'insérer de cette façon. S'il ne peut toujours pas être inséré, contactez un électricien qualifié pour changer la prise, ou utilisez une prise différente. N'ignorez pas cette étape sécuritaire.

Pour votre Référence

Selon certaines lois provinciales, et au cas où vous aviez besoin de service, il se peut que vous ayez besoin du numéro de modèle et du numéro de série. Dans l'espace ci-dessous, enregistrez la date et l'endroit d'achat, ainsi que le numéro de série:

Date d'achat _____

Lien de l'achat _____

Information de Révision

Ce produit devrait être révisé seulement par ceux spécialement entraînés en techniques de révisions appropriées. Pour savoir comment obtenir de l'aide technique, veuillez-vous référer à la garantie incluse dans ce mode d'emploi.





Fonctionnement de la batterie de sauvegarde

F Cette horloge-radio est munie d'un système de mémoire qui peut être alimenté par une batterie de 9 volts (non incluse). Le circuit de protection contre une panne d'électricité ne fonctionnera pas si la batterie n'est pas installée.

Quand la source normale d'électricité est interrompue, ou le cordon d'alimentation AC est débranché, la batterie alimentera l'horloge-radio qui gardera l'heure et les réglages du réveil (alarme sonore) qui sont déjà mémorisés. Quand la batterie de sauvegarde fonctionne, l'écran digital ne s'allumera pas, toutefois, le réveil fonctionne toujours et la radio fonctionne pourvu que la batterie n'est pas trop faible. Le fonctionnement normal recommencera après que la source d'alimentation AC est rétablie et vous n'auriez pas à régler l'heure ou le réveil de nouveau.

Installez les batteries comme suit:

1. Enlevez le couvercle du logement des batteries (situé à l'arrière de la radio) en appuyant avec les pouces sur l'endroit indiqué sur le couvercle et ensuite soulevez le couvercle pour l'enlever.
2. Connectez une prise de connexion pour une batterie 9 volts.
3. Insérez la batterie dans le logement et remplacez le couvercle du logement.

Témoin de panne d'électricité

Quand la source d'alimentation AC est interrompue (débranchée) pour une courte période de temps, les réglages de l'heure et du réveil seront modifiés (à moins que la batterie optionnelle de sauvegarde est installée). Après que la source AC est rétablie (rebranchée), l'écran digital clignotera pour indiquer que l'alimentation a été interrompue et que vous devez réajuster les réglages de l'heure et du réveil.



Fonctionnement de la radio

Mise au point des stations

1. Allumez la radio. Appuyez sur .
2. Sélectionnez entre AM et FM. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  une fois pour régler la fréquence du canal ou appuyez et tenez pour plus d'une seconde pour rechercher les fréquences automatiquement.
4. Ajustez le volume. Tournez .
5. Éteignez la radio. Appuyez sur .
6. Quand vous allumez la radio la prochaine fois, la canal sera réglé à la même fréquence qu'auparavant.
7. Quand vous mettez au point des stations FM, la station que vous voulez pourra parfois être reçue à deux ou trois endroits différents. Mettez toujours au point l'endroit où la réception est la plus forte et claire.



Note: Une batterie alcaline (NEDA 1604A / IEC 6LR61) est recommandée. Une batterie en zinc carbone (NEDA 1604 / IEC 6F22) peut être utilisée mais la durée de rétention de mémoire sera substantiellement réduite. La durée de rétention de mémoire pour une batterie alcaline fraîche est environ 8 heures (si la radio ou le réveil n'est pas activé), ce qui devrait suffir pour des pannes d'électricité brèves. Pour préserver la vie de la batterie, la radio devrait être branchée à une prise de courant AC en tout temps. Comme les batteries vieillissent le voltage diminue et la rétention de la mémoire peut s'affaiblir. Assurez-vous de remplacer la batterie périodiquement. La batterie devrait être enlevée si vous rangez la radio pour plus de 30 jours. Des batteries qui coulent peuvent sérieusement endommager l'horloge-radio.

8. L'écran affichera automatiquement l'heure actuelle après 10 secondes. Pour lire la fréquence de la station après que l'heure actuelle est affichée, appuyez sur .

Antennes

Antenne AM – une antenne en tige de fer-rite incorporée élimine le besoin d'une antenne externe pour la réception AM. Une légère rotation de l'appareil peut améliorer la réception de stations AM lointaines.

Antenne FM – Le cordon d'alimentation sert d'antenne FM. Le cordon d'alimentation reçoit des stations de force moyenne et puissante et élimine ainsi le besoin d'une antenne externe dans la plupart des endroits où les signaux sont forts. Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit bien étiré à sa longueur maximum. N'enroulez pas et n'entassez pas le cordon. Un changement de la position du cordon peut parfois améliorer la réception.

F



Fonctionnement de l'horloge-radio

Réglage de l'heure de

l'horloge

L'horloge digitale fonctionne sur un mécanisme standard de 12 heures. **AM** sera affiché à la partie supérieure gauche de l'écran quand l'heure est avant-midi.

1. Tenez .
2. Réglez l'heure de l'horloge. Appuyez sur  / .
3. En maintenant les touches  /  appuyées, l'heure changera rapidement de façon descendante ou ascendante.

Lecture des secondes

1. Appuyez sur  / .
2. Relâchez les touches pour retourner à l'heure actuelle.

Réglage de l'heure de réveil

1. Tenez .
2. Réglez l'heure de réveil. Appuyez sur  / .
3. Relâchez les touches pour retourner à l'heure actuelle. L'heure de réveil est réglée.
4. Lisez l'heure de réveil mise en mémoire. Appuyez sur . Si l'heure de réveil est réglée quand la radio est désactivée, réveil par alarme sera sélectionné.

5. Annulez le réglage. Appuyez et tenez la touche  jusqu'à ce que le témoin de l'alarme disparaisse.

Réveil par une source choisie

Programme

Appuyez sur  pour choisir entre Réveil par Musique ou Réveil par Alarme.

Réveil par musique

1. Réglez l'heure de réveil. Suivez les instructions sous la rubrique "Réglage de l'heure de réveil".
2. Appuyez sur  pour choisir le réveil par musique.
3. Le témoin de musique  sera allumé.
4. Appuyez sur  **WAKE**.
5. Sélectionnez une station radio. Appuyez sur  /  / .
6. Appuyez sur  **WAKE** pour confirmer le réglage.
7. Ajustez le volume .
8. Lisez le réglage de station que vous venez à peine d'effectuer. Appuyez sur  **WAKE**.
9. Annulez le réglage. Appuyez et tenez  jusqu'à ce que le témoin de musique disparaisse.
10. La station de réveil et l'heure mémorisée sont les mêmes quand le réveil par musique (Waking to Music) est activé la prochaine fois.



Fonctionnement de l'horloge-radio

Réveil par alarme

1. Réglez l'heure de réveil. Suivez les étapes sous la rubrique "réglage de l'heure de réveil".
2. Appuyez sur  pour choisir réveil par alarme.
3. Le témoin de l'alarme sera allumé. 
4. Le réglage est complet.
5. Annulez le réglage. Appuyez et tenez la touche  jusqu'à ce que le témoin de l'alarme disparaisse.



L'appareil est muni d'une fonction de réveil graduelle **GRAD-U-WAKE** par alarme. Le volume du ton de l'alarme augmentera graduellement à son maximum dans environ 30-45 secondes.

- Si vous n'annulez pas le réglage de l'heure de réveil, l'appareil s'allumera à l'heure pré-réglée le lendemain.

Mode de Somme

Vous pouvez régler votre horloge digital de sorte à ce qu'il vous endorme.

1. Appuyez et tenez la touche .
2. Réglez l'heure de somme .
3. La durée possible est de 1 minute à 2 heures.
4. Sélectionnez entre AM et FM .

5. Appuyez une fois pour régler la fréquence ou appuyez momentanément pour rechercher la fréquence automatiquement.



6. Ajustez le volume .
7. Lisez le temps restant quand l'horloge retourne en mode de l'heure actuelle .
8. Éteignez la radio avant l'heure pré-réglée. Appuyez sur .
9. Quand le mode de somme est activé la prochaine fois, le réglage de l'heure et la fréquence radio seront les mêmes que celles réglées auparavant.

Mode de somme et Réveil par ou alarme

L'horloge digital peut vous endormir et vous réveiller aux heures désirées.

1. Réglez l'heure de réveil (suivez les étapes sous la rubrique "Réglage de l'heure de réveil").
2. Référez-vous à la rubrique "Réveil par une source choisie".
3. Suivez les procédures sous la rubrique "Mode de Somme".



Fonctionnement de l'horloge-radio

Mode de petit somme

Cette fonction agit comme un rappel et vous réveille après une courte période de temps. Simplement:

1. Activez la fonction de petit somme. Appuyez sur  une fois. L'icône de **NAP** clignote.
2. Réglez la durée du petit somme .
3. La durée du petit somme varie de 10 minutes à 2 heures à intervalles de 10 minutes.
4. Le réglage du petit somme est complété.
5. L'écran affichera l'heure actuelle de nouveau après 4 secondes si vous ne touchez pas aux clés.
6. Lisez le temps restant quand l'horloge est en mode de l'heure actuelle .
7. Tenez  pour annuler le réglage du petit somme.



- Vous ne pouvez choisir que l'alarme.
- Si la radio est activée, elle sera réactivée quand le réglage du petit somme est annulé pourvu que vous ayez appuyé sur  pour éteindre l'alarme.

Fonctionnement de l'alarme

"Snooze"

Pour continuer à somnoler après que l'alarme sonne ou la radio s'allume pour le

La fiche c.a. est polarisée (l'une des lames est plus large) et ne se branche dans la prise que d'une seule façon. S'il est difficile de brancher la fiche dans la prise, tourner la fiche (inverser les lames) et essayer de la brancher dans ce sens. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayer dans une autre prise ou faire appel à un électricien qualifié, qui changera la prise. Ne jamais négliger ces conseils.

réveil appuyez sur  pour éteindre la radio ou l'alarme. Après environ 9 minutes (durée par défaut), la radio ou l'alarme sera réactivée. La fonction de "Snooze" peut être utilisée répétitivement pour 2 heures.

1. Appuyez et tenez .
2. Réglez la durée de l'intervalle. Appuyez sur . La durée de l'intervalle est de 1 minute à 30 minutes. Relâchez la touche pour confirmer votre choix.
3. Quand la fonction "Snooze" est activée la prochaine fois, le réglage sera le même que celui fait auparavant.

Désactivation de l'alarme / Somme

Désactivation temporaire de l'alarme / Somme

Appuyez sur . L'alarme sonne encore quand la période de "snooze" est finie.

Désactivation de l'alarme

Appuyez sur  quand le témoin de l'alarme est allumé, la radio ou l'alarme sera réactivée à la même heure le lendemain.

Désactivation du somme

Appuyez sur  ou .



Garantie pour le Canada

Thomson Consumer Electronics Canada, Inc. garantit à l'acheteur ou au propriétaire de l'appareil que s'il présente un défaut de fabrication dans l'année qui suit la date d'achat originale, cet appareil sera remplacé gratuitement, frais de transport inclus.

La présente garantie n'inclut pas les dommages attribuables à des accidents, à une mauvaise utilisation ou à des piles qui fuient.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement durant la période de garantie:

1. Le retourner au détaillant, avec la preuve d'achat, pour obtenir un appareil en remplacement,

OU

2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil, accessoires inclus, dans la boîte originale (ou l'équivalent).

L'envoyer par la poste, port payé (avec preuve d'achat) et assuré à:

Thomson Consumer Electronics Canada, Inc.
Centre de Distribution
6200 Edwards Blvd.
Mississauga, Ontario
L5T 2V7
Canada

Les dispositions de la présente garantie s'ajoutent aux garanties statutaires et autres droits et recours prévus par les lois applicables, sans les modifier ou les supprimer, et dans la mesure où ces dispositions prétendent exclure ou restreindre de telles garanties statutaires et autres droits et recours, ces dispositions seront jugées amendées de manière à être conformes.

S'il est impossible de trouver un réparateur compétent pour effectuer les réparations hors garantie, écrire à:

Thomson Consumer Electronics Canada, Inc.
C.P. Box 0944
Indianapolis, Indiana, États-Unis, 46206-0944

Joindre le coupon de caisse au livret pour référence ultérieure. Cette information est nécessaire pour les réparations durant la période de garantie.

DATE D'ACHAT _____

LIEN DE L'ACHAT _____

NO DE MODÈLE RP-3711
55081810 (Rev 0 EN/F)
03-2000

© 2000 Thomson Consumer Electronics, Inc.
6200 Edwards Blvd.
Mississauga, Ontario
L5T 2V7
Canada
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)
Marque(s) Déposée(s)

7